

# Manual de configuración



# 1. Notas de seguridad

- No conecte ni desconecte la pantalla mientras su bicicleta eléctrica esté encendida.
- Evite choques o golpes a la pantalla.
- No retire la película impermeable de la superficie de la pantalla, de lo contrario, el rendimiento de estanqueidad del producto podría degradarse.
- Índice de impermeabilidad de la pantalla: ip6.
- No realice ajustes no autorizados a la configuración predeterminada o establecida en este manual de lo contrario, no se puede garantizar el uso normal de su kit eléctrico.
- Si la pantalla no funciona correctamente, contacte con su distribuidor autorizado o directamente con CicloTEK.

## **2. Funciones y teclado**

### **2.1 Funciones**

- Nivel de batería
- Velocidad (media, máxima y actual)
- Distancia (trayecto y total)
- Nivel de asistencia
- Indicación de error
- Función crucero
- Freno (no disponible en kit ebikefy)
- Indicador de luz (no disponible en kit ebikefy)

### **2.2 Control y elementos de configuración.**

- Encendido
- Modo "walk"
- Modo crucero
- Tamaño de llanta
- Nº de niveles de asistencia
- Límite de velocidad
- Apagado automático

## 2.3 Configuración del panel

Para entrar en el modo configuración tiene que tener encendida la pantalla. Puede acceder al modo configuración en cualquier momento pulsando simultáneamente los botones de subir y bajar asistencia. Para cambiar de parámetro pulse el botón de encendido; para cambiar el valor del parámetro pulse el botón de subir o de bajar asistencia

**IMPORTANTE: NO MODIFIQUE LOS PARÁMETROS MARCADOS EN NEGRITA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN**

- P01: Brillo de la pantalla (por defecto 2)
- P02: Medición en km (0) o millas (1)
- **P03: Voltaje (24/36/48/60/72) Por defecto es 36**
- P04: Tiempo de autoapagado de pantalla en minutos (0 por defecto)
- P05: Nº de niveles de asistencia (3 por defecto), recomendamos 5
- P06: Tamaño de llanta en pulgadas (precisión 0.1)
- **P07 Nº de imanes internos del motor (6 por defecto) NO MODIFICAR**
- P08: Límite de velocidad de asistencia (100 por defecto)
- **P09=0**
- **P10=2**
- **P11=3**
- **P12=1**
- **P13=12**
- **P14=20**
- **P15=29**
- **P16 (para resetear el odómetro)**



**CicloTEK y Ebikefy son marcas registradas de**

**Globetek Universal S.L.  
C/Aluminio 22 A  
47012 Valladolid  
España**

**ES-B47594106**

**Ante cualquier duda contacto con nosotros  
Tfno: 983 666 630  
E-mai: [tienda@globetek.es](mailto:tienda@globetek.es)**

